NW18644

# Oppgraderingsveiledning


## Ta av dekselet

**MERK:** Hvordan den bærbare PC-en ser ut underfra, kan variere avhengig av modell.

A. Løsne skruene(e) fra lukedekselet på den bærbare PC-en.

B. Løsne hurtigskruen uten å fjerne skruen fra dekselet.

C. Trekk ut dekselet, og fjern det helt fra den bærbare PC-en.




Slik fester du dekselet igjen:

A. Juster dekselet, og sett det på plass.


B. Fest dekselet med skruen(e) du tok av tidligere.

C. Stram hurtigskruen.




# Kart over skruer på dekslet

## 15”-modell



- M2.5 X 12L (2 stk.)
- M2.5 X 9,5L (8 stk.)
- M2.5 X 8L (1 stk.)
- M2.5 X 8L (1 stk. hurtigskrue)

## 17”-modell




- M2.5 X 13L (2 stk.)
- M2.5 X 10L (4 stk.)
- M2.5 X 8L (5 stk.)
- M2.5 X 8L (1 stk. hurtigskrue)

# Kople fra batteriet

A. Ta av dekselet.

**MERK:** Du kan se mer informasjon i delen *Ta av dekselet* i denne håndboken.

B. Kople kabelen fra batteripolen.




**MERK:** Illustrasjonen er kun til referanse.

For å kople til batteriet, justér og kople kabelen til batterikontakten før du setter dekselet på plass igjen.

# Installere en RAM-modul (Random Access Memory)

Oppgrader den bærbare PC-ens minnekapasitet ved å installere en RAM-modul i luken for minnemoduler. Trinnene nedenfor viser hvordan du installerer en RAM-modul i den bærbare PC-en:

**ADVARSEL!** Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakter (som ekstern strømforsyning, batteripakke osv.) før du fjerner dekselet.

**VIKTIG!** Oppsøk et autorisert servicesenter eller en autorisert forhandler for informasjon om minneoppgraderinger for den bærbare PC-en. Sørg for å kjøpe RAM-moduler fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

**MERK:**


- Utseendet til den bærbare PC-en sett underfra og RAM-modulen kan variere for ulike modeller, men installasjonsprosessen for RAM-modulen er den samme.
- Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere RAM-modulen. Du kan også oppsøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.

A. Ta av dekselet.

**MERK:** For ytterligere detaljer, se *Hvordan åpne batterikammeret* og *frakopling av batteriet-seksjonene* i denne bruksanvisningen.

B. Juster RAM-modulen, og sett den inn i RAM-modulsporet.

C. Trykk ned RAM-modulen til den klikker på plass.



# Installere et M.2-kort

Følg trinnene nedenfor når du skal installere et kompatibelt M.2-kort i den bærbare PC-en.

**VIKTIG!** Sørg for å kjøpe M.2-kort fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

**ADVARSEL!** Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakter (som ekstern strømforsyning, batteripakke osv.) før du fjerner dekselet.

**MERK:**

- Utseendet til den bærbare PC-ens sett underfra og M.2-kortet kan variere avhengig av modellen, men installasjonsprosessen for modulen er den samme.
- Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere M.2-kortet. Du kan også oppsøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.
- M.2 2280-sporet støtter ikke SSD-er som bruker M.2 SATA.

A. Ta av dekselet.

**MERK:** For ytterligere detaljer, se *Hvordan åpne batterikammeret* og *frakopling av batteriet-seksjonene* i denne bruksanvisningen.

B. (valgfritt) Sett M.2-kortet inn i viklingen i retningen som vises på illustrasjonen nedenfor.

C. Sett M.2-kortet på linje med modulsporet, og skyv det inn.

D. Fest M.2-kortet ved hjelp av de(n) medfølgende skruen(e).

